GND
CANL
CANH
5V
JT_DO, RESET
JT_nRST, JT_CK
JT_DI, JT_MS
USART1_TX, GND
USART1_RX, 3V3

GND
3V3
3V3
5V
5V
TIM4_CH4
TIM4_CH3
TIM1_CH1
TIM3_CH1

GND
CANL
CANH
5V
I2C1_SCL
I2C1_SDA
SPI2_MOSI
SPI2_MISO
SPI2_SCK
SPI2_
NSS
U3_RX
U3_TX
ANALOG1
ANALOG2
ANALOG3
ANALOG4